



APLICACIÓN URANO PLATINO AV

1. Para obtener la mejor adhesión es necesario lijar o esmerilar las superficies a unir, hasta que queden libres de pintura, tinta, polvo, grasa o cualquier otro tipo de contaminación.
2. En materiales lisos aplicar una mano uniforme del pegante sobre las superficies a unir y dejar secar entre quince y treinta minutos antes de hacer la unión.
3. En materiales porosos se requiere una segunda aplicación con el mismo tiempo de secado.
4. Para materiales sintéticos se requieren productos auxiliares como primers, limpiadores o promotores de adhesión.
5. Para pegues que deben estar sometidos a altas temperaturas o a condiciones drásticas se puede usar el pegante URANO PLATINO mezclado con URANO VULCANIZANTE VIOLETA del 3 al 6 % (p/p).
6. Los mejores resultados del pegue se obtienen cuando la unión se hace con pegadora o prensa.

RECOMENDACIONES

- Agite el producto antes de usarlo.
- El almacenamiento y aplicación se debe hacer en lugares frescos, ventilados y alejados de fuentes de calor.
- Manténgase alejado de los niños.
- Evite la inhalación de vapores y el contacto prolongado con la piel.
- Para mayor información consulte nuestro Departamento Técnico.

Para mayor información consulte gratuitamente nuestro Departamento Técnico.

NOTA:

Esta información está basada en análisis de laboratorio y en nuestra experiencia, es de carácter ilustrativo y no constituye garantía, por lo tanto el producto debe ser evaluado bajo condiciones de trabajo de cada Empresa.